

Fabricação

Ribas D'Avila Comercial Ltda. CNPJ: 00.333.748/0001-06 www.geoceramica.com.br

Contato / Telefone

geo@geoceramica.com.br 19 3032.1053

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


CUIDADO: certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada antes e durante a instalação ou manutenção. A luminária deve ser instalada por um profissional habilitado de acordo com todas as normas locais aplicáveis.

A luminária foi desenvolvida para uso externo.

Site

O local escolhido para instalação deve suportar o peso do produto. Se necessário, fixe a luminária a elementos estruturais como vigas e lajes. Instalações em locais especiais exigem fixações apropriadas.

| Modelo | Lâmpada |
|-------------|----------|
| Delli | 1 x E-27 |
| lda | 1 x E-27 |
| lo | 1 x E-27 |
| Maine | 1 x E-27 |
| Malaia | 1 x G9 |
| Malaia Open | 1 x G9 |
| Metis | 1 x E-27 |
| Oort | 1 x E-27 |
| Setta | 1 x E-27 |
| Tatis | 1 x E-27 |
| Tatis Open | 1 x E-27 |



Descrição: balizadores com haste Material: cerâmica e alumínio cerâmica e madeira

Instruções:

- Retire a embalagem protetora do produto tomando cuidado para não danificar nenhuma das peças com superfícies ou objetos cortantes.
 - Coloque as partes da luminária em uma superfície horizontal para conectá-las. Se necessário, use o pacote de proteção para amaciar a superfície e proteger as peças de serem arranhadas ou danificadas.
- 2) Desligue a energia antes de iniciar a instalação.
- Conecte os cabos de energia (CE) da peça cerâmica (C) aos cabos de energia posicionados na parte superior da haste (H) (utilize fita isolante de alta fusão).
- Depois de ter feito a conexão elétrica, posicione os excessos de cabo de energia para que fiquem alojados atrás da cerâmica.
- Fixe a cerâmica na haste utilizando a arruela (A) e o parafuso (P) até que a cerâmica fique firme (fazer esse aperto manualmente).
- Conecte os cabos de energia do balizador aos cabos de energia da rede elétrica (utilize fita isolante de alta fusão).
- A haste deverá ser enterrada no solo (pelo menos 30 cm para que fique firme).
- 8) Instale a lâmpada (não fornecida), ligue a energia elétrica e sua luminária estará pronta para ser utilizada.

ATENÇÃO: o não cumprimento das instruções contidas neste manual poderá causar acidentes e perda da garantia do produto. Recomenda-se a leitura completa e cuidadosa destas instruções antes de prosseguir. Certifique-se de que os requisitos de tensão nominal da luminária sejam compatíveis com a rede elétrica. Instalações inadequadas podem causar danos à propriedade, incêndio, leoses corporais, ou morte. Este manual de instalação é dirigido apenas a eletricistas qualificados que tenham conhecimento do assunto de instalações elétricas e deve ser usado como um manual para instalações de luminárias. Todas as instruções do fabricante que acompanham o produto devem ser seguidas. Salientamos a necessidade de ter conhecimento de instalação elétrica. Contrate um eletricista.

Guarde estas instruções para consultas futuras.

A Geo Luz & Cerâmica garante cobertura contra defeitos de fabricação, incluindo componentes e acabamentos elétricos, pelo período de 1 ano, em condições normais, a partir da data de compra. Para serviços de garantia, entre em contato com o revendedor local para obter mais informações. Será necessário o comprovante da data de compra para a validação da garantia.

A responsabilidade do fabricante quanto à garantia do produto está relacionada à correta observação das instruções contidas neste manual. O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ao produto causado por acidentes, alterações de qualquer natureza, uso indevido ou instalação inadequada. Consulte o site para obter mais detalhes sobre as condições de garantia.